



**TIPPS ZUR REINIGUNG
IHRER SPÜLMASCHINE**

1. ENTLEREN DER MASCHINE

Lassen Sie die Maschine nach Gebrauch vollständig abpumpen, so dass das gesamte Schmutzwasser entfernt wird.

Halten Sie die Start-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. In den neueren Displays zeigt die Maschine an, dass das Pumpen begonnen hat.

Die älteren Displays geben nur ein Farbsignal auf der Schaltfläche.

Nach dem Abpumpen schaltet sich die Maschine automatisch aus.



2. KORB UND KORBTRÄGER ENTFERNEN

Fronttür- & Gläserspülmaschine:

Weiter mit Schritt 3

Haubenspülmaschinen:

Korbträger nach oben anheben und entfernen.



3. WASCH- & SPÜLARME ENTFERNEN

Entfernen:

Halten Sie die blauen Knöpfe des Spülarms gedrückt. Anschließend lässt sich dieser entfernen.

Bei älteren Maschinen werden die Arme mit einer Schraube befestigt. Lösen Sie diese Schraube und die Arme können entfernt werden.

Obere Wasch- und Spülarme nicht vergessen.

Reinigen:

Spülen Sie die Arme gut mit fließendem Wasser ab. Stellen Sie sicher, dass keine Düsen verstopft sind.



4. SIEB ENTFERNEN

Entfernen Sie das blaue Sieb und das große Sieb an der Unterseite des Waschraums. Reinigen Sie beide Siebe unter fließendem Wasser, so dass keine Schmutzrückstände mehr vorhanden sind.

Überprüfen Sie Qualität und Zustand der Siebe. Stellen Sie sicher, dass diese weder verbogen noch gerissen sind.



5. WASCHTANKBODEN REINIGEN

Reinigen Sie den Waschtankboden an der Unterseite der Maschine. Hier könnten sich Lebensmittelrückstände befinden.



6. TANKSIEBE POSITIONIEREN & SPÜLARME MONTIEREN

Die gereinigten Siebe, sowie die Wasch- und Spülarme werden wieder eingesetzt.

Achten Sie beim Einsetzen des blauen Siebs auf die Pfeile. Der Pfeil auf dem blauen Sieb muss mit dem Pfeil auf dem Edelstahlsieb übereinstimmen. Wenn diese nicht übereinstimmen, gibt die Steuerung beim nächsten Start eine Fehlermeldung aus.



7. MASCHINE GEÖFFNET LASSEN

Durch Wasserrückstände befindet sich im Inneren der Maschine Feuchtigkeit.

Lassen Sie die Tür oder Haube der Maschine auch bei Stillstand geöffnet, damit eine Luftzirkulation entsteht.

Sie vermeiden damit auch die Entstehung von unangenehmen Gerüchen.

